

# Uruon<sup>®</sup>

## 超音波式加湿器取扱い説明書

型番:AB-UR06



製品は本説明書をよく読んでからご使用ください。

本説明書は大切に保管してください。

Copyright (C) antbee All Rights reserved

ご使用前に必ずご確認ください

### 必ず水道水（飲用）をお使いください

水道水は塩素処理されているため、雑菌が繁殖しにくくなっています。

ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器などの水はカビや雑菌が繁殖しやすく、水垢が多くなるなどして、**においの原因になります。**

### 長時間連続してご使用になる際の注意

超音波式加湿器は、水蒸気ではなく水の微粒子（非常に細かな水滴）を噴出するため、**同じ場所で同じ向きに長時間使用した場合、製品の周りに水滴が溜まる場合があります。**

長時間使用する際は、噴出の向きを変えたり、こまめに製品周りをから拭きするなどしてください。

### 設置環境にご注意ください

●ほかの電化製品の近くには置かないでください。**電化製品の故障の原因となります。**

●カーテンや家具、壁の近くには置かないでください。局所的な湿度の上昇により、**水滴がついたりカビが生えやすくなる恐れがあります。**


●直射日光の当たらない場所に設置してください。タンク内の**水温が上昇し、故障の原因となります。**

●テレビやラジオの近くに設置しないでください。超音波の影響により、**テレビやラジオにノイズの交じる可能性があります。**

●湿度の高い場所（70%異常）で使用しないでください。**故障の原因となります。**

## 使用方法

1. 製品を安定した水平な場所に設置します。
2. 水タンクをはずして、水タンク底部のフタを開けます。
3. 適量の水をタンクにそそぎ、フタを締めます。
4. 水タンクを本体に設置します。
5. 電源プラグをコンセントに差し、本体の電源を入れます。
6. お好みで加湿量などを設定してください。



### 使用時の注意

- ミスト噴出口を塞がない。
- 湿度の高いところ（約70%以上）で使用しない。
- 水タンクおよび台座内の水の凍結に注意する。
- 使わない時は水タンクおよび台座の排水をする。
- 長時間継続して使用する際はミストの出る向きに注意してください。周りに水滴が溜まる場合があります。

## メンテナンス

1. 週に1回程度本体の掃除を行なってください。掃除の前には必ず電源プラグを抜いてください。
2. 柔らかい布で各部品を拭いてください。
3. フィルターは水タンクから外し、重曹を水に溶かし、その中に5-10分間浸した後、きれいな水で洗い流してください。
4. 本製品を長期間使用しない場合は各部品をきれいに洗浄して水分を拭き取ってから、乾いた場所にしまってください。
5. 清掃時に硬いものや尖っているものを使わないで下さい。破損の原因となります。
6. 清掃時に台座内の排気口に水が入らないように注意してください。
7. 化学溶剤、ガソリン、磨き粉等を使用しないで下さい。
9. 水タンクの水は毎日交換し、清潔に保ってください。

### 製品と使用する水は清潔に保ってください

**使用する水は必ず毎日交換してください。**

入れっぱなしの水は、時間がたつほど雑菌などが繁殖しやすくなります。また、製品内部にカビが生じる原因にもなります。

製品は定期的に掃除を行い、完全に乾燥させてから使用を開始してください。

## 故障かな？

- ミストが少ない >水が汚れているもしくは、入れっぱなしの水である。  
きれいな水に入れ替えてください。
- 異音がある >水タンクが空、もしくは水が少なすぎる。  
水タンクに水を入れてください。
- 本体が振動する >本体が安定していない。  
平らな安定した場所に置き直してください。
- ミストがノズル周囲から溢れ出す >ノズルがきちんと設置されていない。  
ノズルを設置し直してください。
- 注水されない >水タンクがきちんと設置されていない。

### 電源コードが破損した場合は速やかにご使用を止めてください

電源コードが破損した場合は速やかにご使用を止め、本説明書最後のページに記載のサポートへ修理をご依頼ください。

破損したままご使用を続けると重大な事故につながる恐れがあります。

## 製品概要

水タンク容量 約3L

加湿方式 超音波振動式

定格消費電力 25W

電源 AC100V 50/60Hz

使用環境 温度 5~35℃、湿度0~70%

#### 保証期間中の修理依頼

- 修理の際は保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理いたします。

#### 保証期間がすぎているときの修理依頼

- ご希望により有償で修理いたします。

※保証書をお持ちでない場合は保証対象外となります

#### 修理の際の送料について

- センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいております。恐れ入りますが返送時の送料はお客様側にてご負担くださいますようお願いいたします。  
発送時の送料は弊社にて負担させていただきます。  
※ 着払いでのお荷物は弊社ではお受け取りできません。

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼などは

下記お問合せフォームからご連絡ください。



お問い合わせ 【アントビーお客様サポート】

<https://antbee.co.jp/contact/>

よくあるご質問などもパソコン・スマートフォンから検索できます。

アントビー株式会社

千葉県市川市八幡 1-12-1 コスモメンテナンスビル  
電話番号 0570-000-725  
メールアドレス info@antbee.co.jp  
営業時間 10:00~17:30 (土日祝日は除く)